

User Manual

BRANDSON

- EQUIPMENT -

LED Work Lamp
Mod.-Nr.: 305006

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	7
3. Français	11
4. Italiano	15
5. Español.....	19

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- LED Baustrahler
- Kurzanleitung


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220 - 240 V ~ / 50 Hz, 50 W
Abstrahlwinkel	ca. 110°
Farbtemperatur	6500 K
Arbeitstemperatur	-10°C bis +40°C
Schutzart	IP65
Features	• Stabiles Metallgehäuse • 120 LEDs • Tragegriff




3. Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- **Achtung! Heiße Oberfläche! Berühren Sie die heiße Oberflächen in keinem Fall mit der Hand. Es herrscht Verbrennungsgefahr!**
- **Halten Sie das Gerät von leicht brennbaren oder leicht entzündlichen Gegenständen fern!**
- **Richten Sie die LEDs niemals auf Personen oder Tiere. Schauen Sie nicht direkt in die LEDs!**
- **Verwenden Sie das Gerät in keinem Fall ohne Schutzglas und Ständer!**







- **Halten Sie zwischen dem Baustrahler und den anderen Objekten stets mindestens 0,5m Abstand!**



- **Jede zersprungene Schutzabdeckung (Hartglas-Abmessungen: siehe „2 Technische Daten“) ist zu ersetzen!**
- **Zur Verwendung in Innenräumen und im Freien wie bzw. Tunnel, Allee, Garten usw. geeignet!**
- **Alu-Druckguss-Gehäuse mit Sicherheitsschutzglas: Die Oberfläche ist mit einer elektrostatischen Beschichtung ausgerüstet und gemäß IP65 wasserdicht und staubfrei!**

4. Inbetriebnahme

Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion. Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Verbinden Sie das Stromkabel mit einer ordnungsgemäß angeschlossenen Steckdose. Sobald das Gerät mit der Steckdose verbunden ist, ist dieses eingeschaltet. Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und prüfen Sie es vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen und korrekten Zusammenbau. Der Zusammenbau erfolgt wie im folgenden Bild gezeigt:



5. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen und Verdrahtungen auf Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn eine Beschädigung vorliegt. Halten Sie es von scharfen Gegenständen und anderen potentiellen Gefahren fern. Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um eigenständig Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie den Kontakt zu den Netzspannungen. Das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie bitte das Produkt auch nicht kurz. Vergessen Sie außerdem nicht, den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder Gewitter vollständig herauszuziehen. Bitte verwenden Sie es daher ausschließlich im trockenen Bereich.

Schützen Sie es vor dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Außentemperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist. Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben.



6. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 305006 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Thank you for having chosen this Brandson product and for placing your trust in our company. Please read this manual carefully before installation to ensure your long-term enjoyment of this product. For future reference, please keep this manual. Before using the delivered product, check that it is complete, faultless and undamaged.

1. Scope of delivery

- LED work light
- User manual


2. Technical data

voltage	220 - 240V AC / 50 Hz, 50 W
Beam angle	Approx. 110°
Colour temperature	6500 K
Working temperature	-10°C up to +40°C
Protection class	IP65
Features	• Stable metal housing • 120 LEDs • Carrying handle




3. Special safety instructions for this device

- **Attention! Hot surface! Never touch hot surfaces with your hand. There is a danger of burning due to the hot surfaces!**
- **Keep the device away from combustible and flammable materials!**
- **Never point the LEDs at people or animals. Do not look directly at LED light!**
- **Never use the device without a protective glass or stand!**




Keep a distance of at least 0.5m between the work light and other objects!



- **Any cracked protective cover (for more information, see hard-glass dimensions under "2 Technical data") must be replaced!**
- **Suitable for indoor and outdoor use such as tunnel, alley, garden, etc.!**
- **Aluminum die-cast housing with safety glass: The surface is equipped with an electrostatic coating. It is in accordance with IP65 waterproof and dust-free!**

4. Start-up

When the device is put into operation for the first time, check the intactness of the product or components and their function again. Remove the device from its packaging and remove any packaging material. Plug the power cable into a correctly protected socket. As soon as the device is connected to the socket, it has switched on. The assembly is conducted as shown in the picture. Never operate the device unattended and check it before each use for possible damage and correct mounting.



5. Safety instructions and liability disclaimer

Regularly review all connections and wiring for damage. Do not put the device into operation if damaged. Keep it away from sharp objects and other potential dangers. Never try to open the device to carry out repairs or conversions. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not certified for use in the open air; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep it away from high temperatures. Do not subject the device to sudden changes in temperature or heavy vibration as this might damage electronic components.

Examine the device for damage before using it. The unit should not be used if it has received an impact or has been damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions.

Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or alteration to the device not carried out by the original supplier, will invalidate the warranty or guarantee. The product may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without any separate prior notice to this effect.



6. Disposal instructions

Electrical and electronic devices may only be disposed of in accordance with the European WEEE Directive and not with household rubbish. Components must be disposed of or recycled separately as dangerous, toxic elements can inflict sustained damage on the environment if they are disposed of incorrectly. As a consumer, you are bound by the Electrical and Electronic Devices Act (ElektroG) to return electrical and electronic goods free of charge at the end of their useful life to the manufacturer, the place of purchase or to specially set up, public collection points. The details in each case are governed by national law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating materials in this way, recycling and disposing of old devices, you are making an important contribution towards protecting our environment.



WEEE guideline: 2012/19/EU
WEEE register number: DE 67896761

WD Plus GmbH, herewith declares that this product 305006 conforms to the principle requirements and other relevant stipulations. The complete Declaration of Conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Brandson. Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre appareil acquis, veuillez lire attentivement le mode d'emploi suivant. Avant la mise en service du produit livré, vérifiez s'il est complet, sans défauts et intact.

1. Contenu de la livraison

- Projecteur de chantier à LED
- Mode d'emploi

2. Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	220 - 240 V ~ / 50 Hz, 50 W
Angle de rayonnement	env. 110°
Température de couleur	6500 K
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Type de protection	IP65
Caractéristiques	• Boîtier stable en métal • 120 LED • Poignée de transport




3. Consignes de sécurité importantes pour cet appareil

- **Attention ! Surface chaude ! Ne touchez jamais les surfaces brûlantes à main nue. Il existe un risque de brûlures !**
- **Maintenez l'appareil loin des objets facilement combustibles ou facilement inflammables !**
- **N'orientez jamais les LED vers les personnes ou les animaux. Ne regardez jamais directement les LED !**
- **N'utilisez en aucun cas l'appareil sans verre de protection et support !**




- **Maintenez toujours une distance d'au moins 0,5 m entre le projecteur de chantier et les autres objets !**



- **Il faut remplacer tout couvercle de protection brisé (dimensions du verre dur : voir « 2 Caractéristiques techniques ») !**
- **Convient à une utilisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur comme des tunnels, des allées, des jardins, etc. !**
- **Boîtier en aluminium coulé sous pression avec verre de protection de sécurité : la surface est équipée d'un revêtement électrostatique et est étanche à l'eau et sans poussière selon IP65.**

4. Mise en service

Lors de la première mise en service de l'appareil, assurez-vous une fois de plus de l'intégrité du produit ou des composants et de leur bon fonctionnement. Sortez l'appareil de l'emballage et retirez tout matériau d'emballage. Connectez le câble électrique à une prise correctement installée. Une fois que l'appareil est connecté à une prise secteur, il se met en marche. N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance et contrôlez-le avant chaque utilisation en rapport avec des endommagements possibles et un assemblage correct. L'assemblage se fait comme indiqué à l'image suivante :



5. Consignes de sécurité et clause de non responsabilité

Contrôlez régulièrement tous les raccords et tous les câblages pour voir s'ils présentent des signes d'endommagements. N'utilisez pas l'appareil en cas d'endommagement. Tenez-le à l'écart d'objets tranchants et d'autres dangers potentiels. N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil afin de réaliser personnellement des réparations ou des transformations. Évitez le contact avec les tensions du secteur. L'appareil n'est hors tension que lorsque la prise est débranchée. Ne court-circuitiez pas non plus le produit. N'oubliez pas en outre de débrancher l'appareil de la prise en cas de non-utilisation ou d'orage. Veuillez donc l'utiliser uniquement dans des zones sèches.

Protégez-le d'une humidité forte et durable, de l'eau et de la neige. Maintenez l'appareil à l'abri des températures extérieures élevées. N'exposez pas l'appareil à des changements de température brusques ou de fortes vibrations étant donné que cela pourrait endommager les pièces électroniques. Vérifiez l'appareil avant l'utilisation pour détecter les dommages éventuels. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a reçu un coup ou a été autrement endommagé. Veuillez respecter également les dispositions et restrictions nationales. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de la portée des enfants ou des personnes handicapées sur le plan mental. Toute réparation ou modification qui n'est pas effectuée par le fournisseur initial entraîne l'annulation de la garantie. L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris ce manuel. Les spécifications de l'appareil peuvent être modifiées sans indication préalable. L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris ce manuel.



6. Informations sur la mise au rebut de vos appareils

Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas, selon la directive européenne DEEE, être jetés dans les ordures ménagères. Leurs composants doivent être éliminés ou recyclés séparément, car des composants toxiques ou dangereux pourraient endommager l'environnement à long terme en cas d'élimination incorrecte. Vous êtes, en tant que consommateur en vertu de la loi allemande sur l'électricité (ElektroG), obligé de restituer gratuitement les appareils électriques et électroniques à la fin de leur durée de vie au fabricant, au point de vente ou dans des points de collecte publique prévus à cet effet. Les détails sont régis par le droit national correspondant. Le symbole sur le produit, le mode d'emploi et / ou l'emballage indique ces dispositions. Avec la séparation de matières, le recyclage et l'élimination d'appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement.



Directive DEEE : 2012/19/UE

Numéro de registre DEEE : DE 67896761

La société WD Plus GmbH déclare par la présente que l'appareil 305006 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive. Pour obtenir une déclaration de conformité complète, adressez-vous à : WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanovre.

Grazie per aver scelto un prodotto di Brandson. Per utilizzare con soddisfazione l'apparecchio acquistato, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso. Prima della messa in funzione della merce consegnata, verificare che sia integra, esente da difetti e non danneggiata.

1. Contenuto della confezione

- Faro da lavoro LED
- Istruzioni per l'uso

2. Dati tecnici

Alimentazione di tensione	220 - 240 V ~ / 50 Hz, 50 W
Angolo del fascio	ca. 110°
Temperatura cromatica	6500 K
Temperatura d'esercizio	da -10°C a +40°C
Grado di protezione	IP65
Caratteristiche	• Custodia metallica stabile • 120 LED • Impugnatura per il trasporto




3. Importanti istruzioni sulla sicurezza di questo apparecchio

- **Attenzione! Superficie calda!** In nessun caso toccare le superfici calde con le mani. Pericolo di ustione!
- **Tenere l'apparecchio lontano da oggetti infiammabili o combustibili!**
- **Non orientare i LED contro persone o animali. Non guardare direttamente nei LED!**
- **In nessun caso utilizzare l'apparecchio senza il vetro di protezione e il piedistallo.**




- **Mantenere una distanza di almeno 0,5m tra il faro da lavoro e gli altri oggetti!**



- **Sostituire sempre qualsiasi coperchio di protezione rotto (per le dimensioni del vetro temperato: vedere "2 Dati tecnici")!**
- **Indicato per l'utilizzo in ambienti interni e all'aperto come in gallerie, viali, giardini, ecc.**
- **Custodia in alluminio pressofuso con vetro di protezione di sicurezza: La superficie è dotata di un rivestimento elettrostatico e, conformemente a IP65, è impermeabile e priva di polvere.**

4. Messa in funzione

Controllare alla prima messa in funzione dell'apparecchio l'integrità del prodotto stesso e dei componenti nonché il funzionamento. Rimuovere il prodotto dall'imballaggio e togliere qualsiasi materiale d'imballaggio. Collegare il cavo elettrico ad una presa collegata regolarmente. L'apparecchio si accende collegandolo alla presa di corrente. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito e prima dell'uso controllare la presenza di eventuali danni e il corretto assemblaggio. Eseguire l'assemblaggio come indicato nella figura successiva:



5. Avvertenze di sicurezza ed esclusione della responsabilità

Verificare ad intervalli regolari l'eventuale presenza di danneggiamenti ai collegamenti e ai cablaggi. Non mettere in funzione l'apparecchio se presenta un danneggiamento. Tenere l'apparecchio lontano da oggetti appuntiti e da altri potenziali pericoli. Non tentare mai di aprire l'apparecchio per effettuare riparazioni o trasformazioni di propria iniziativa. Evitare il contatto con le tensioni di rete. L'apparecchio non conduce corrente solo quando la spina è staccata. Non cortocircuitare il prodotto. Inoltre, non dimenticare di togliere completamente la spina in caso di inutilizzo o temporale. Utilizzarlo esclusivamente in ambiente asciutto.

Proteggerlo costantemente da elevata umidità dell'aria, acqua e neve. Tenere il prodotto lontano da temperature esterne elevate. Inoltre, non esporlo a improvvisi sbalzi termici o forti vibrazioni che potrebbero danneggiare le parti elettroniche. Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare la presenza di eventuali danneggiamenti. Non utilizzare l'apparecchio se ha subito un urto o è stato danneggiato in un altro modo. Rispettare anche le disposizioni e limitazioni nazionali. Utilizzare l'apparecchio unicamente per gli scopi descritti nelle presenti istruzioni. Questo prodotto non è un giocattolo. Conservarlo fuori dalla portata di bambini o persone con capacità mentali limitate. Ogni riparazione o modifica al prodotto non effettuata dal fornitore originale comporta l'estinzione dei diritti di garanzia. Il dispositivo può essere utilizzato solo da persone che hanno letto e compreso le presenti istruzioni. Le specifiche dell'apparecchio possono cambiare senza preavviso. Il dispositivo può essere utilizzato solo da persone che hanno letto e compreso le presenti istruzioni.



6. Indicazioni per lo smaltimento

Secondo la direttiva europea RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I loro componenti devono essere consegnati separatamente al centro di riciclaggio o smaltimento, in quanto gli eventuali componenti tossici e pericolosi possono inquinare permanentemente l'ambiente in caso di smaltimento improprio. Secondo la legge sull'elettricità e apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) il consumatore è tenuto a restituire gratuitamente tali apparecchi al termine della loro vita al produttore, al punto vendita o a punti di raccolta pubblici allestiti appositamente. Dettagli in merito sono regolati dalla rispettiva legge nazionale. Il simbolo riportato sul prodotto, le istruzioni per l'uso e/o la confezione indicano tali disposizioni. Con questo tipo di differenziazione dei materiali, con il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchi vecchi, l'utente dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente.



Direttiva RAEE: 2012/19/UE
Numero reg. RAEE: DE 67896761

Con la presente la ditta WD Plus GmbH dichiara che l'apparecchio 305006 è conforme ai requisiti essenziali e alle rimanenti disposizioni in materia. Una dichiarazione di conformità completa è disponibile presso: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Muchas gracias por escoger un producto de Brandson. Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su adquisición, le rogamos que lea atentamente las siguientes instrucciones de uso. Antes de ponerlo en marcha, compruebe que el producto suministrado no presenta defectos ni daños.

1. Contenido

- Proyector LED
- Instrucciones de uso

2. Datos técnicos

Suministro de energía	220 - 240 V ~ / 50 Hz, 50 W
Ángulo del haz	aprox. 110°
Temperatura de color	6500 K
Temperatura de funcionamiento	de -10°C a +40 °C
Tipo de protección	IP65
Propiedades	• Carcasa de metal estable • 120 LED • Asa




aparato

3. Observaciones importantes de seguridad para este

- ¡Atención! ¡Superficie caliente! No toque la superficie caliente con la mano. ¡Riesgo de quemaduras!
- ¡Mantenga el aparato alejado de sustancias combustibles o inflamables!
- No dirija nunca el foco LED hacia personas ni animales. No mire directamente al LED.
- ¡No utilice nunca el aparato sin vidrio protector y soporte!




- ¡Mantenga una distancia mínima de 0,5 m entre el foco proyector y los demás objetos!



- Sustituir cualquier cubierta protectora rota (para ver las medidas del vidrio templado consulte «2 Datos técnicos»).
- Se puede usar en espacios interiores y exteriores, como túneles, avenidas, jardines, etc.
- Carcasa de aluminio colado con vidrio protector de seguridad: La superficie tiene un revestimiento electrostático, es resistente al agua y libre de polvo según IP65.

4. Puesta en marcha

Antes de la primera puesta en marcha, controle que los componentes del aparato estén intactos y que funcionen correctamente. Saque el aparato del embalaje y retire todo el material de embalaje. Conecte el cable de red a un enchufe debidamente instalado. El foco se encenderá en cuanto lo conecte al enchufe. No deje nunca el aparato en funcionamiento sin supervisión y compruebe antes de cada uso la presencia de posibles daños y que esté correctamente montado. El montaje se realiza según se muestra en la ilustración siguiente:



5. Advertencias de seguridad y exoneración de responsabilidad

Examine regularmente si las conexiones y cables tienen daños. No utilice el aparato si está dañado. Mantenga el aparato alejado de objetos puntiagudos u otros peligros. No intente abrir el dispositivo para realizar reparaciones o modificaciones. Evite el contacto con la red eléctrica. El aparato solo está libre de tensión cuando está desenchufado. Tampoco produzca un cortocircuito en el producto. No olvide desenchufar el aparato si no va a usarlo o en caso de tormenta. Por eso, úselo solo en lugares secos.

Evite exponerlo de forma permanente a humedad, agua y nieve. Mantenga el aparato alejado de las altas temperaturas. No lo exponga a cambios de temperatura repentinos o fuertes vibraciones porque esto puede dañar las partes electrónicas. Antes del uso del dispositivo, compruebe si hay posibles daños. No debe usarse el dispositivo si ha recibido golpes o ha sido dañado de alguna forma. Tenga en cuenta las disposiciones y limitaciones nacionales. No use el dispositivo para usos diferentes de los que ha sido creado. Este producto no es un juguete. Consérvelo fuera del alcance de los niños o de personas con las capacidades físicas disminuidas. Cualquier reparación o cambio en el dispositivo que no haya sido llevada a cabo por el proveedor da lugar a la rescisión de los derechos de garantía. El dispositivo solo debe ser utilizado por personas que han leído y entendido este manual. Las especificaciones del dispositivo pueden cambiarse sin que sea necesario realizar un aviso previo. El dispositivo solo debe ser utilizado por personas que han leído y entendido este manual.



6. Indicaciones de eliminación

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos domésticos según la directiva europea WEEE. Sus componentes deben separarse para el reciclaje o su eliminación, ya que los componentes peligrosos y venenosos pueden producir daños al medio ambiente en caso de una eliminación inadecuada. Como usuario, está obligado por la ley de dispositivos eléctricos y electrónicos a reenviar de forma gratuita los dispositivos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil al fabricante, al punto de venta o al punto de recogida público especificado. La legislación de cada país tiene sus propias disposiciones al respecto. El símbolo en el producto, en el manual de instrucciones o en el embalaje indica estas determinaciones. Gracias a este tipo de separación de los materiales, aprovechamiento y eliminación de dispositivos antiguos se realiza una aportación importante al medio ambiente.



Directiva WEEE: 2012/19/UE

Número de registro WEEE: DE 67896761

La empresa WD Plus GmbH declara por la presente que el aparato 305006 satisface los requisitos esenciales y el resto de disposiciones pertinentes. Solicite una declaración de conformidad completa en: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover (Alemania)

Notes

BRANDSON

- EQUIPMENT -

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover
Germany